Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre exceptionnelle. Avec son design élégant et robuste, cette montre accrochera les regards et fera des envieux. Grâce à sa fonction vocale, vous saurez l'heure qu'il est, même dans le noir.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre avec pile bouton CR2025
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NC-7190 : Montre parlante avec fonction réveil, pour homme
NC-7191 : Montre parlante avec fonction réveil, pour femme

Description du produit

- Montre à affichage digital et indications vocales en français
- Affichage de l'heure, du jour de la semaine et de la date sur l'écran LCD
- Indication orale de l'heure sur pression d'un bouton
- Avec alarme et fonction Snooze
- Bip horaire désactivable

Mode Veille

La montre est livrée en mode veille. Pour allumer la montre, appuyez sur le bouton [TALKING/LCD] pendant environ 3 secondes. Pour la remettre en mode veille, appuyez simultanément sur les boutons [MODE] et [TALKING/LCD] pendant environ 3 secondes.

Changer le mode LCD

Appuyez sur le bouton [MODE] pour basculer entre les différents modes.

- **Mode affichage de l'heure :** affichage normal
- **Mode réglage de l'heure**: le message **T.SET** s'affiche en haut à gauche de l'écran, l'heure clignote.
- **Mode réglage de l'alarme**: le message **A.SET** s'affiche en haut à droite de l'écran, l'heure de l'alarme clignote.

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 30 secondes, la montre revient au mode normal (affichage de l'heure).

Annonce vocale

Appuyez sur [TALKING] pour une annonce vocale de l'heure.

Afficher la date

En mode affichage de l'heure, appuyez sur [SET] pour afficher l'année.
En mode affichage de l'heure, appuyez une nouvelle fois sur [SET] pour afficher le mois et le jour. Appuyez une nouvelle fois pour revenir à l'affichage normal.

Régler l'heure

1. En mode affichage de l'heure, appuyez une fois sur [MODE] pour accéder au mode de réglage de l'heure.
2. Le message **T.SET** s'affiche en haut à gauche de l'écran, l'heure clignote et vous entendez "Réglage de l'horaire, réglage de l'heure". Appuyez sur [ADJ] pour régler l'heure. Appuyez sur [SET]. Les minutes clignotent et vous entendez "Réglage des minutes". Appuyez sur [ADJ] pour régler les minutes.
3. Répétez l'étape 2 pour régler l'année, le mois et le jour.

Régler l'alarme

1. En mode affichage de l'heure, appuyez deux fois sur [MODE] pour accéder au mode de réglage de l'alarme. **A.SET** apparaît en haut à droite de l'écran, vous entendez "Réglage du réveil, réglage de l'heure", et les heures clignotent. Appuyez sur [ADJ] jusqu'à ce que l'heure souhaitée soit réglée.
2. Appuyez sur [SET]. Les minutes clignotent et vous entendez "Réglage des minutes". Appuyez sur [ADJ] pour régler les minutes.

NOTE :
Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 30 secondes, la montre retourne au mode normal (affichage de l'heure). Appuyez sur [ADJ] pour modifier les valeurs plus rapidement.

Activer l'alarme et la fonction Snooze

- En mode affichage de l'heure, appuyez plusieurs fois sur [ADJ] jusqu'à ce que vous entendiez "Réveil activé" puis l'heure définie. Un symbole de cloche apparaît alors en haut de l'écran. Pour activer la fonction Snooze (report de la sonnerie), appuyez plusieurs fois sur [ADJ] jusqu'à ce que vous entendiez "Report de la sonnerie activé" et l'heure définie, et que le message **SNZ** s'affiche en haut de l'écran.
- Pour désactiver l'alarme (et la fonction Snooze), appuyez plusieurs fois sur [ADJ] jusqu'à ce que vous entendiez "Réveil désactivé", et que l'icône de la cloche et **SNZ** disparaissent de l'écran.
- L'alarme retentit après 60 secondes. Pour la désactiver plus tôt, appuyez sur le bouton de votre choix.
- Si vous avez activé la fonction Snooze, l'alarme retentit 5 fois, à intervalles de 5 minutes.

Bip horaire

Vous pouvez régler la montre afin qu'elle émette un signal sonore toutes les heures. Appuyez sur le bouton [SET] pendant environ 5 secondes en mode affichage de l'heure jusqu'à ce que vous entendiez "Rapport horaire activé" et qu'un symbole représentant un point avec des ondes apparaisse en haut de l'écran. Pour désactiver le bip horaire, procédez de la même manière.

Remplacer la pile

Cette montre est alimentée par une pile bouton de type CR2025. Pour remplacer la pile, adressez-vous à un professionnel qualifié.

© REV2 – 15.07.2015 – BS/AK//SK

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-7190 et NC-7191 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.09.2014

© REV2 – 15.07.2015 – BS/AK//SK